UPUTSTVO ZA DOZNU PUMPU HC 100 04.05.

HC 100 pumpa je jednostavna dozna pumpa. Količina tečnosti koju pumpa ubacuje u sistem se kontroliše kontrolama koje se nalaze na gornjem panelu pumpe. Pumpa može da se podešava na potenciometru koji se nalazi na doznoj pumpi od 0-100% njenog ukupnog kapaciteta (npr. kapacitet date pumpe je 5,4 l/sat pri ulaznom pritisku od 2,5 bara. 100% - je 5,4 l/sat tečnosti iz kanistera , 50% je 2,7 l/sat tečnosti iz kanistera).

Takođe, na panelu se nalaze i 2 LED lampice. Jedna je zelene boje i označava da je pumpa uključena. Druga je crvene boje i treperi svaki put kada dozna pumpa usisa deo tečnosti iz kanistera.

Pumpa se pali na prekidač ON/OFF na panelu. Output pumpe se podešava od 0-100% ili od 0-20% takođe sa prekidačem. Podešava se potenciometrom na panelu. Svaki put kad pumpa ubaci dozu tečnosti spremljene u kanisteru, upali se LED lampica crvene boje.